



T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI
Tüccar ve Sanayiciler Derneği İlkokulu Müdürlüğü

ELETRİKLİ OCAK KULLANIM VE BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL - 30
Yayın Tarihi	15.02.2021
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	... / ... / 20...
Sayfa Sayısı	1

1. AMAÇ: Bu talimatın amacı Elektrikli Ocak kullanım ve bakım faaliyetlerini standart bir hale getirmektir.

2. KAPSAM: Bu talimat Elektrikli Ocak kullanım ve bakım faaliyetlerini kapsar.

3. TANIMLAR:

4. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından atölye çalışması yapan, ocağı kullanan ve atölye sorumlusu öğretmen sorumludur.

5. UYGULAMA:

5.1. KULLANIMI:

5.1.1. Cihaz çalıştırılmadan önce bütün yüzeyler ılık sabunlu su ile iyice temizlenip kurulanmalıdır.

5.1.2. Cihazın elektrik kablosu elektrik prizine takılır.

5.1.3. Cihaz üzerinde bulunan açma anahtarlarından hangi ocak kullanılacaksa oraya ait olan taraftaki açma anahtarı açık "A" konumuna getirilir ve ocak pişirmeye hazır hale gelir.

5.1.4. Ocak anahtarı açıldıktan sonra yanmaya karşı çıplak el ile ısınan ocağa dokunulmamalıdır.

5.1.5. Cihaz kullanıldıktan sonra kapatmak için açma anahtarı "K"kapalı konumuna getirilmelidir.

5.1.6. Ana elektrik fişi prizden çekilmelidir

5.1.7 Elektrikle çalışan makinelerde herhangi bir kaçak mevcutsa cihazın enerjisini keserek derhal yetkili amirimize haber veriniz. Elektrikli aletleri toprak hattı bulunmayan prizlerde kullanmayınız.

5.2. BAKIM:

5.2.1. Cihaz çalışır konumdayken kesinlikle bakım yapılmaz.

5.2.2. Elektrikli araçları temizlemeden önce fişi mutlaka prizden çekiniz.

5.2.3. Cihazı her çalışma gününün sonunda ılık sabunlu suya bastırılmış bez ile tam soğumadan silinmelidir.

5.2.4. Cihaz yüzeyi temizlenirken aşındırıcı içeriği olan deterjanlar ile yüzeylerde çizik yapabilecek tel fırçalar vb. malzeme ve araçları kullanılmaz. Bu yüzeyler kimyasal çözücülerle temizlenmelidir.

5.2.5. Cihaz direkt veya basınçlı suyla temizlenemez.

5.2.6. Cihazın arızası "Teknik Servis Arıza Bildirim Formu" ile teknik servise bildirilir.