



T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI
Tüccar ve Sanayiciler Derneği İlkokulu Müdürlüğü
**ELETRİKLİ FIRIN KULLANIM VE BAKIM
TALİMATI**

Doküman No	TL - 31
Yayın Tarihi	15.02.2021
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	... / ... / 20...
Sayfa Sayısı	1

1. AMAÇ: Bu talimatın amacı Fırın'ın kullanım ve bakım faaliyetlerini standart bir hale getirmektir.

2. KAPSAM: Bu talimat Fırın'ın kullanım ve bakım faaliyetlerini kapsar.

3. TANIMLAR:-

4. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından ilgili mutfak personeli sorumludur.

5. UYGULAMALAR:

5.1.KULLANIMI:

5.1.1. Cihazın düğmesi pişirilecek ürüne göre Buhar veya Kızartma konumuna getirilir.

5.2.2. Termostat ayarı istenilen ısıya getirilir.

5.2.3. Cihaz ısındıktan sonra ürün fırına konulur ve zaman ayarı(0,.....,120) yapılır.

5.2.4. Ayarlanan süre dolduktan sonra cihaz uyarı sinyali verir. Ürün fırından çıkartılır.

5.2. TEMİZLİĞİ:

5.2.1. Cihazın bütün düğmeleri kapatılır.

5.2.2. Cihazın içine temizleyici kimyasal sıkılır.

5.2.3. Cihazın temizleme tuşuna basılır. Cihaz otomatik olarak 5 dakika temizlenir ve durulur.

5.2.4. Cihazın arızası "Teknik Servis Arıza Bildirim Formu" ile teknik servise bildirilir.

5.3. BAKIM: Teknik Servis tarafından yapılır.

5.3.1. AYLIK KONTROLLER:

- Baca temizliği yapılır.

5.3.3. ALTI AYLIK KONTROLLER:

- Günlük ve aylık bakımdaki kontroller tekrar edilir.
- Fan Motoru rulman kontrolü yapılır.